

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор ООО «РАПКат-центр»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ЗАО
«Компьютерно-кассовые Системы»

Г.К.СТЕФАНИДИ

«__» _____ 2004 г.

Д.В.ГЛАДЫШ

«__» _____ 2004 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по замене фискальной памяти контрольно-кассовой машины СПАРК-700ТК

1. Общая часть.

Настоящий порядок разработан в соответствии с решением Государственной межведомственной комиссии по контрольно-кассовым машинам от 15 июня 2000 года (п.2 раздела I протокола № 2/56-2000) и с учетом Технических требований к фискальной памяти электронных контрольно-кассовых машин, утвержденных Государственной комиссией (п.4.1 протокола № 5/21 от 23 июня 1995 года, п.3 протокола № 9/25-95 от 27 декабря 1995 года, п.2 протокола № 5/30-96 от 29 августа 1996 года, п.3 раздела V протокола № 5/43 от 2 июля 1998 года), Типовых правил эксплуатации контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением, утвержденных Постановлением Минфина России от 30 августа 1993 года № 104, Порядка применения унифицированных форм первичной учетной документации, утвержденного Постановлением Госкомстата России от 24 марта 1999 года № 20, Положения о порядке продажи, технического обслуживания и ремонта контрольно-кассовых машин, утвержденного Государственной комиссией (протоколы № 2/18-95 от 6 марта 1995 года, № 2/34-97 от 25 марта 1997 года).

- 1.1. Замена фискальной памяти ККМ может проводиться по причине ее отказа или заполнения.
- 1.2. Необходимость проведения замены фискальной памяти ККМ определяется ЦТО по собственной инициативе или инициативе пользователя в случае обнаружения соответствующей неисправности. О необходимости замены фискальной памяти ЦТО составляет заключение с указанием причины замены.
- 1.3. Замена фискальной памяти ККМ проводится на основании решения налогового органа, в котором ККМ находится на учете.
- 1.4. Для получения разрешения на замену фискальной памяти ККМ пользователь обращается в налоговый орган с заявлением о замене фискальной памяти ККМ, к которому прилагает заключение ЦТО.
- 1.5. Налоговый орган выдает разрешение на замену фискальной памяти ККМ после прочтения и документального оформления, по форме полного фискального отчета, содержимого накопителя фискальной памяти в соответствии с настоящей инструкцией. Прочтение и документальное оформление содержимого накопителя фискальной памяти ККМ проводится с участием представителя налогового органа, ЦТО и пользователя ККМ.

- 1.6. Замена фискальной памяти ККМ проводится ЦТО, обслуживающим данную ККМ, согласно настоящей инструкции
- 1.7. Для замены используются аналогичные модули из числа запасных частей, поставляемых Генеральным поставщиком ККМ - ЗАО «Компьютерно-кассовые Системы». Ремонт замененных модулей в условиях центра технического обслуживания (ЦТО) или у пользователя ККМ запрещен.

2. Идентификация неисправности фискальной памяти.

- 2.1. Процедура замены фискальной памяти проводится в случаях, рассмотренных в нижеприведенном алгоритме идентификации неисправности блока ФП (рис. 1).

3. Порядок действий с целью документального оформления содержимого фискальной памяти.

- 3.1. Порядок действий с целью документального оформления содержимого фискальной памяти зависит от причин отказа фискальной памяти при выполнении штатных процедур в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- 3.2. Причины отказа и алгоритм действий представлены в нижеприведенном алгоритме идентификации неисправности блока ФП (рис. 1). При тестировании ФР указываются физические номера сбойных блоков ФП, а не номера дневных записей (Z1 отчеты). Дневные записи (Z1 отчеты), искаженные при сбое в процессе хранения в ФП, исключаются из фискального отчета и в итоговую накапливаемую сумму не включаются.

4. Установка нового блока фискальной памяти.

- 4.1. Вскрыть корпус контрольно – кассовой машины.
- 4.2. Отсоединить от центральной платы разъемы кабелей и открутить крепеж. Извлечь ее из корпуса.
- 4.3. Отрезать шлейф фискальной памяти от накопителя.
- 4.4. Закрепить новый накопитель на верхней крышке кожуха ККМ над системной платой, обеспечив его несъемность.
- 4.5. Установить центральную плату, завинтить крепеж, подстыковать разъемы кабелей. Соединить шлейф нового залитого компаундом накопителя фискальной памяти с платой
- 4.6. Произвести очистку перезапуск с ОЗУ в соответствии с «Инструкцией по техобслуживанию и ремонту».
- 4.7. Собрать ККМ в порядке, обратном вскрытию.

5. Ввод ККМ в эксплуатацию.

- 5.1. Провести фискализацию ККМ в соответствии с «Инструкцией налогового инспектора»
- 5.2. Произвести пломбирование корпуса ККМ в соответствии с «Инструкцией налогового инспектора».
- 5.3. Сделать отметку о замене фискальной памяти в паспорте ККМ и соответствующих регистрационных документах.
- 5.4. Включить информацию о замене в ежеквартальный отчет с указанием модели ККМ, заводского номера, даты выхода фискальной памяти из строя, даты ее замены, причины замены, реквизитов пользователя и вида его деятельности. Отчет отправить в течении первого месяца нового квартала по адресу 127106 Москва, а/я 19 или электронной почтой по адресу info@ccrs.ru .

Рис. 1. Алгоритм идентификации неисправности блока ФП



